

COMPONENTI FORNITI


1	n°1 Sezione silenziatore a labirinto in aspirazione
2	n°x* Viti autofilettanti (o similari)
\	Imballo dell'accessorio e la presente Istruzione di montaggio

* Vedi tabella

SUPPLIED ITEMS

1	n°1 Labyrinth noise level attenuator section on air intake
2	n°x* Self-tapping screws (or similar)
\	Packaging of the accessory and hereby Assembly instruction

* See table



Serie / Series

SSR/SPR

Emissione /
Issue

02.23

Sostituisce /
Supersedes

Catalogo / Catalogue
D009

Taglia	12..	13..	14..	22..	23..	24..	32..	33..	34..
Viti/ Screws $\Phi 3,9 \times 32$	*x = 10	10	10	10	10	10	12	12	12

DESCRIZIONE

Sezione silenziatore a labirinto in aspirazione

DESCRIPTION

Labyrinth noise level attenuator section on air intake

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio.
A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.



Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed.
Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.
The installation must be performed by qualified personnel.

INSTALLAZIONE

1	Eseguire sull'unità dei fori di $\Phi 4\text{mm}$ in corrispondenza delle bugne cieche. Inserire la sezione nel verso della freccia.
2	Fissare la sezione all'unità utilizzando le viti in dotazione.

INSTALLATION

1	Drill $\Phi 4\text{mm}$ holes through the blind holes on the unit. Insert the section in the direction of the arrow.
2	Fix the section to the unit using the provided screws



Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per la progettazione di soluzioni personalizzate.

For further information make reference to our technical department, which is available for explanations and for the design of customised solutions.